

Lot de 4 pinces.

06-2023



PMJU : Lot de 4 pinces de montage de joints de tige par déformation en haricot pour pouvoir accéder aisément à leur logement sans détérioration. Utilisation possible du diamètre mini 22mm au maxi 165mm.



## SEAL TWISTOR® Instruction

**Claws**

**Handles**

1. Put one handle into the hole of the holder, place the seal between the claws.
2. Lead the seal with one hand when turning the handle with the other.
3. Hold both handles then take them away form the holder.

*Your third hand!*

4. Put the seal inside the groove.
5. Release a handle then turn it back gently.
6. Slide Twistor away from the gland smoothly.

<b>S</b>	22-30mm Gland hole 0.7"-1.187" 5 mm Cross section max. 0.187"
<b>M</b>	30-50mm Gland hole 1.187"-2" 6 mm Cross section max. 0.234"
<b>L</b>	50-70mm Gland hole 2"-2.75" 10 mm Cross section max. 0.375"
<b>XL</b>	70-165mm Gland hole 2.75"-6.5" 17.5 mm Cross section max. 0.687"

**WARNING!**  
Gland hole must be in the range of sizes as the notes above. Otherwise, Twistor can be damaged permanently.